

1. Απάντηση Κλήσης από Άλλη Συσκευή:

Σηκώνουμε το Ακουστικό και πατάμε *41(αριθμός εσωτερικού)

2. Conference Call:

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας πατάμε Transfer , εν συνεχεία το εσωτερικό που θέλουμε να συμμετέχει στην συνδιάσκεψη και μιλάμε στον συνομιλητή ώστε να τον ενημερώσουμε, μετά πατάμε πάλι transfer και μετά το 3.

3. Όταν η γραμμή είναι κατειλημμένη

Ενώ ακούμε τον τόνο της κατειλημμένης γραμμής πατάμε 6 και κλείνουμε το ακουστικό. Όταν αυτός που καλέσαμε ελευθερωθεί αυτόματα θα χτυπήσει το τηλέφωνό του και το δικό σας.

4. Ακρόαση άλλου εσωτερικού

Καλέστε το εσωτερικό που θέλετε να ακούσετε και ενώ είναι κατειλημμένο πατήστε 5.

5. Για να συμμετέχετε σε κλήση

Καλέστε το εσωτερικό που θέλετε και ενώ ακούτε σήμα κατειλημμένο πατήστε 3

6. Μεταβίβαση κλήσης σε εξωτερικό συνομιλητή μέσω του τηλεφωνικού κέντρου

Ενώ μιλάτε πατήστε Transfer, πάρτε εξωτερική γραμμή σαν να θέλετε να καλέσετε κάποιον, πληκτρολογήστε τον αριθμό με τον οποίο θέλετε να συνδέσετε αυτόν που κάλεσε και αφού το σηκώσει κλείστε το ακουστικό.Αυτός που κάλεσε και αυτός που καλέσατε πλέον συνομιλούν μεταξύ τους.